



BEDIENUNGSANLEITUNG

FOGGER Nebelmaschine

Vielen Dank, das die FOGGER Nebelmaschine Ihre Wahl ist.

Die FOGGER ist eine kompakte und tragbarere Trockeneis Nebelmaschine.


Sie ist aus korrosionsfestem Polyethylen, die eine störungsfreie Nutzung garantiert, während ein dicker weißer tiefliegender Nebel hergestellt wird.

Vor der Inbetriebnahme, empfehlen wir dringend, sorgfältig die Bedienungsanleitung zu lesen.

Folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, damit wird Ihre Sicherheit, während des Betriebes gewährleistet. Um zufriedenstellende Nebelergebnisse zu erreichen und eine Verlängerung der Lebensdauer der Maschine zu gewährleisten, beachten sie bitte bei der Nutzung folgende Hinweise:

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass dieses Gerät durch eine geeignete Steckdose jederzeit mit Strom versorgt wird. Ihre Steckdose muss einer 16 A-Last standhalten. Geschieht dies nicht, so kann dies zu schweren Verletzungen oder Unfällen führen
- Stecker mit Feuchtigkeit und unzureichender Sicherung dürfen nicht benutzt werden
- Nebelmaschine nur in Räumen über 10 m² mit ausreichender Belüftung verwenden
- Erhitzen Sie die Nebelmaschine nur, wenn sich Wasser im Behälter befindet
- Bei einer Überfüllung mit Wasser muss dieses abgossen werden, da bei zu hohem Wasserstand siedendes Wasser aufsprühen kann
- Die Maschine nicht verändern oder benutzen, wenn diese in irgendeiner Weise beschädigt ist
- Schützen Sie das Gerät vor direkten Wettereinflüssen, vor allem Nässe
- Bei der Handhabung mit Trockeneis sind unbedingt die entsprechenden Trockeneis-Sicherheitshinweise zu beachten (diese liegen den separaten Eisboxen bei)



BENUTZUNG

- Stellen Sie das Gerät auf einer festen, ebenen Oberfläche
- Nehmen Sie den Deckel ab und füllen es mit ca. 7,5 Liter Wasser bis zum farbigen Füllstrich auf (heiß oder kalt); beachten sie bitte die Skalenmarkierung an der Innenseite der Maschine
- Stecken Sie das Kabel nun in eine geerdete 16 A-Steckdose, die abgesichert ist
Die rote Lampe leuchtet auf, was bedeutet, dass die Maschine das Wasser aufheizt
(sollte diese nicht aufleuchten, ist zu wenig Wasser in der Maschine)
- Während der Aufwärmphase (ca. 15 min.) den schwarzen Griff an der Seite der Maschine auf das höchste Niveau heben und so den Korb im höchsten Raster einrasten
- Nun kann bei Bedarf auch der mitgelieferte Schlauch am Stutzen mit der Schelle befestigt werden, um eine manuelle Richtungssteuerung des Nebels vorzunehmen zu können
- Wenn das Wasser dampft und die grüne Lampe zusätzlich leuchtet, ist die Maschine einsatzbereit
- Der Korb kann mit bis zu 3,5 kg Trockeneis-Nuggets befüllt werden
- Schließen Sie anschließend den Deckel und Drehen den Hebel zum Verriegeln
- Der „Nebel“ fließt dann schon leicht automatisch aus und durch die Senkung des Korbs mit dem Hebel in die unterste Position wird die Wirkung nochmals erhöht
- Ein voller Korb sollte nicht komplett in das heiße Wasser getaucht werden, da dies zu einem starken Druckanstieg führen könnte.
- Zum Stoppen der Wirkung den Griff wieder anheben und in die oberste Stufe einrasten lassen, so ist es möglich, eine Art ON & OFF zu erzielen.
- Für eine neue Nebelerzeugung bitte warten, bis sich das Wasser wieder erwärmt hat
- Wenn die Maschine entleert werden soll, lassen Sie diese bitte abkühlen
Entleeren Sie die Maschine in einen Eimer; die Maschine sollte nicht mit heißem Wasser darin bewegt werden

Technische Spezifikationen

Modell:	FOGGER Nebemaschine
Power Bewertung:	AC220 ~ 240V 50 / 60HZ 2500W
Normale Vorheizzeit:	15 Minuten
Wasserverbrauch:	7,5 Liter
Gewicht:	18 Kg
Größe:	18 x 15 x 14 mm